

Allgemeine Hinweise



- Die eingebauten Scheiben sind sehr transparent und können leicht übersehen werden. Achten Sie bitte darauf, nicht dagegen zu stoßen.
- Insafetec-Vorrichtungen sind keine Medizinprodukte im Sinne der Medizinprodukterichtlinie/-verordnung.



Montage und Aufstellhinweise

- Die Montage erfolgt in der Regel ohne Bohren und Schrauben. Insafetec kann frei aufgestellt werden. Die Standfestigkeit ist vor Ort zu prüfen. Die beiliegenden Silikonpuffer werden unter die Standfüße geklebt und verhindern ein Verrutschen des Elements und Verkratzen der Standfläche.
- Eine Befestigung mit Montageklebeband ist möglich. Bitte prüfen Sie die Eignung des Untergrunds und klären eine eventuell nötige Demontage-Möglichkeit ab.

! Achtung: Insafetec-Elemente sind Maßanfertigungen. Je nach Größe und Seitenverhältnis kann es sein, dass aus Sicherheitsgründen weitere Befestigungslösungen nötig sind!

Reinigungs- und Pflegehinweise

- Polycarbonat- und Acrylscheiben haben eine porenlose Oberfläche auf der Schmutz kaum haftet. Die Reinigung sollte mit lauwarmen Seifenwasser und einem weichen, fusselfreien Tuch erfolgen. Damit können auch die Aluminiumprofile gereinigt werden.
- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall: Scheuermittel, scharfe Reiniger, Scheuerlappen, Microfasertücher oder Bürsten. Diese können die Oberfläche der Platte verkratzen.

! Achtung: Desinfektionsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Lösungsmittel, Verdüner oder Reiniger mit chlorierten Kohlenwasserstoffen greifen die Oberfläche an und können sie eintrüben. Sie dürfen nicht verwendet werden!